ENVIROTOOLS mini búvárszivattyúk
használati utasítása

1. Az Envirotools mini búvárszivattyúk 12 V egyenfeszültségről üzemeltethetők.

   Áramforrásként használhatunk:

   a.) akkumulátort,

   b.) hálózati tápegységet, vagy

   c.) transzformátoros egyenirányítót.

   Transzformátoros egyenirányítóval történő használat esetén a megengedett maximális feszültség 14 V. A nem szűrt áram esetében a bekapcsolási idő nem haladhatja meg a 15 percet, azt követően legalább 15 perces lehűlési időt kell hagyni.

2. A szivattyúkat az alábbi módon csatlakoztatjuk az áramforrásra

2-eres lapos szalagkábel:	+ pólus	fekete/fehér
	– pólus	fehér
2-eres kerek tömlőkábel:	+ pólus	barna
	– pólus	kék

   A szivattyút a + pólussal összekötött kapcsolóval indíthatjuk be (pl. kapcsoló a vízcsapban, lábkapcsoló, stb.).

3. Az Envirotools mini búvárszivattyúk és külső szivattyúk légmentesen és vízmentesen tömítve vannak. A szivattyúk nem igényelnek karbantartást. Az alkalmazott anyagok nem rendelkeznek fiziológiai hatással, semleges szagúak és ízűek.

4. Az Envirotools mini búvárszivattyúkat csak víz szállítására használjuk. A szállított közeg hőmérséklete maximum 60°C lehet. A szivattyúkat óvjuk az erős ütésektől és lökésektől. Fagyveszély esetén le kell üríteni a tartályt, vagy ki keli venni belőle a szivattyút. A szivattyú szárazon futása maximum 2 óra hosszan megengedhető.

1025 BUDAPEST, VÖRÖSTORNY U. 10.
TEL.: +36 (30) 346 1173, +36 (30) 251 0982, FAX: +36 (27) 375 287
E-MAIL: envirotools@envirotools.hu, WEB: www.envirotools.hu